



EN

PIG Overpack Salvage Drums, PIG Wheeled Overpack Salvage Drums, PIG Spill Kits in Overpack Salvage Drums, PIG Spill Kits in Wheeled Overpack Salvage Drums, PIG Spill Containment Pallets & Decks, PIG Rolltops & Covered Spill Containment Pallets, PIG Tank Spill Containment Units, PIG IBC & Tank Spill Containment Units, PIG Single Drum Containers, Tank Containment Trays, PIG Utility Spill Containment Trays, PIG Poly Funnels

Pages 2-7

DE

PIG Bergungsfässer, PIG Bergungsfässer mit Rädern, PIG Notfall-Kits in Bergungsfässern, PIG -Notfall-Kits in Bergungsfässern mit Rädern, PIG Auffangpaletten und -wannen, PIG Auffangpaletten mit Rolldeckel, PIG Tankauffangwannen, PIG IBC- Tankauffangwannen, PIG 1-Fass-Palette, Tankauffangwannen, PIG Utility-Auffangwannen, PIG Poly-Trichter

Seiten 8-14

FR

Surfûts de récupération PIG, Surfûts de récupération sur roues PIG, Kits anti-déversement PIG en surfûts de récupération, Kits anti-déversement sur roues PIG en surfûts de récupération, Palettes et plates-formes de confinement des déversements PIG, Palettes de confinement des déversements PIG couvertes et dotées de couvercles à cylindre, Unités de confinement des déversements à réservoir PIG, Unités de confinement des déversements IBC et à réservoir PIG, Conteneurs à fût unique PIG, Bacs de confinement à réservoir, Bacs utilitaires de confinement des déversements PIG, Entonnoirs PIG Poly

Pages 15-19

IT

Fusti di recupero di sovrainballaggi PIG, Fusti di recupero di sovrainballaggi con ruote PIG, Kit di contenimento delle fuoriuscite PIG in fusti di recupero di sovrainballaggi, Pallet e pedane di contenimento delle fuoriuscite PIG, Pallet di contenimento delle fuoriuscite PIG coperti e con coperchio avvolgibile, Unità di contenimento delle fuoriuscite dei serbatoi PIG, Unità di contenimento delle fuoriuscite dei serbatoi e IBC PIG, Contenitori per singolo fusto PIG, Bacini di contenimento per serbatoi, Bacini di contenimento di fuoriuscite multiuso PIG, PIG Imbuti in polietilene

Pagine 20-25

Chemical Compatibility Guide

Guide Applicable to the Following:

PIG Overpack Salvage Drums, PIG Wheeled Overpack Salvage Drums, PIG Spill Kits in Overpack Salvage Drums, PIG Spill Kits in Wheeled Overpack Salvage Drums, PIG Spill Containment Pallets & Decks, PIG Rolltops & Covered Spill Containment Pallets, PIG Tank Spill Containment Units, PIG IBC & Tank Spill Containment Units, PIG Single Drum Containers, Tank Containment Trays, PIG Utility Spill Containment Trays, PIG Poly Funnels

Guide Information:

This report is offered as a guide and was developed from information which, to the best of New Pig's knowledge, was reliable and accurate. Due to variables and conditions of application beyond New Pig's control, none of the data shown in this guide is to be construed as a guarantee, expressed or implied. New Pig assumes no responsibility, obligation, or liability in conjunction with the use or misuse of the information.

This listing was prepared to provide guidance to the chemical compatibility of New Pig Corporation containment pallets and decks, containers and other polyethylene products.

Ratings / Key or Ratings – Chemical Effect

L (Long-term storage): No visible degradation to material

S (Short-term storage): Moderate degradation to material

N (Not recommended): Significant degradation to material

Due to variables and conditions beyond our control, New Pig cannot guarantee that this product(s) will work to your satisfaction. To ensure effectiveness and your safety, we recommend that you conduct compatibility and absorption testing of your chemicals with this product prior to purchase. For additional questions or information, contact New Pig.

Chemical Name	Rating
Acetaldehyde (40%)	L
Acetamide	L
Acetic Acid (50%)	L
Acetic Acid Anhydride	S
Acetic Ether	S
Acetone	L
Acetylene Tetrabromide	S
Acrylic Emulsions	S
Acrylonitrile	L
Adipic Acid	L
Aliphatic Hydrocarbons (Hexane, Octane, Hexene, Octene, etc.)	L
Alkaline	L
Allyl Alcohol (96%)	L
Alum (Aqueous Solutions)	L
Aluminum Chloride (20%)	L
Aluminum Fluoride	L
Aluminum Hydrogen Solution (10%)	L
Aluminum Hydroxide	L
Alums (All types)	L
Ammonia (Anhydrous)	L

Chemical Name	Rating
Ammonia (Aqueous)	L
Ammonia (100% dry gas)	L
Ammonium Salts	L
Ammonium Acetate	L
Ammonium Bifluoride	L
Ammonium Carbonate (50%)	L
Ammonium Chloride	L
Ammonium Hydrogen Fluoride (50%)	L
Ammonium Hydroxide	L
Ammonium Metaphosphate Sat'd	L
Ammonium Nitrate (10%)	L
Ammonium Nitrate Sat'd	L
Ammonium Persulfate Sat'd	L
Ammonium Phosphate	L
Ammonium Sulfate (10%)	L
Ammonium Sulfate Sat'd	L
Ammonium Sulfide Sat'd	L
Ammonium Thiocyanate Sat'd	L
Amyl Acetate	L
Amyl Alcohol (100%)	L

Chemical Name	Rating
Amyl Chloride	N
Aniline (100%)	S
Aniline Hydrochloride	S
Animal Fats	L
Anti-Freezer	L
Antimony Salts	L
Antimony Trichloride (90%)	L
Aqua Regia	N
Aqueous Salt Solutions (NaCl)	L
Aqueous Alkalies (NaOH)	L
Arsenic Acid	L
Arsenic Salts	L
Barium Salts	L
Barium Carbonate	L
Barium Chloride	L
Barium Cyanide	L
Barium Sulfide	L
Battery Fluid, Acid	S
Beef Tallow Emulsion, Sulfonated	L
Beer	L
Benzaldehyde	L
Benzene	L
Benzene Sulfonic Acid	S
Benzoic Acid	L
Benzyl Alcohol	L
Benzyl Chloroformate	L
Bismuth Salts	L
Bleach Lye (10%)	S
Black Liquor	L
Borax Cold Sat'd	L
Boric Acid Dilute	L
Boric Acid Conc.	L
Bromine, Liquid	N
Bromine, Water	N
Bromobenzene	N
Bromoform	N
Butadiene	L
Butane	L
Butanediol (100%)	L
Butanol	L
Butyl Acetate	L
Butyl Alcohol (100%)	L
Butylene	N
Butylene Glycol	L

Chemical Name	Rating
Butylene Liquid	N
Butyl Phenol	N
Butyric Acid	L
Calcium Carbonate	L
Calcium Chloride	L
Calcium Hydroxide	L
Calcium Hypochlorite	L
Calcium Nitrate (50%)	L
Calcium Sulfate	L
Camphor Oil	N
Carbon Bisulfide	N
Carbon Disulfide	N
Carbonic Acid (AQ. CO2)	L
Carbon Monoxide	L
Carbon Tetrachloride	N
Castor Oil Conc.	L
Caustic (Aqueous)	L
Caustic Potash Sol. (50%)	L
Caustic Soda Sol. (10%)	L
Chloral Hydrate	L
Chloroethanol	L
Chloric Acid (10%)	L
Chloracetic Acid	L
Chlorobenzene	S
Chloroform	N
Chloromethane	N
Chlorosulfonic Acid (100%)	N
Chrome Alum Sat'd	L
Chromic Acid (50%)	S
Cider	L
Citric Acid (All Concentrations)	L
Clorox Bleach	L
Coconut Oil Alcohols	L
Cola Concentrates	L
Compressed Air Conditioning Oil	L
Copper Salts	L
Copper Cyanide	L
Copper Nitrate	L
Copper Sulfate	L
Corn Oil	L
Cottonseed Oil	L
Cresol (90%)	L
Cresylic Acid	L
Crotonic Aldehyde	L

Chemical Name	Rating
Cuprous Chloride Sat'd	L
Cyclohexane	L
Cyclohexanol	L
Cyclohexanone	S
Detergents, General	L
Developers, Photographic	L
Dextrin Sat'd	L
Dextrose Sat'd	L
Diazo Salts	L
Dibutyl Ether	N
Dibutyl Phthalate	S
Dibutyl Sebacate	S
Dichloroacetic Acid	S
Dichloroacetic Acid, Methyl Ester	L
Dichlorobenzene, Liquid	N
Dichloroethylene	N
Diesel Fuel	S
Diesel Oil	S
Diethylene Glycol	L
Diethanolamine	S
Diethyl Carbonate	L
Diglycolic Acid (30%)	L
Di-Isobutyl Ketone	S
Dimethylamine	S
Dimethyl Formamide	S
Dinonyl Phthalate	N
Diocetyl Phthalate	N
Dioxane	L
Diphenyl Oxide	N
Disodium Phosphate	L
Electrolyte	L
Emulsions, Photographic	L
Ethanol	L
Ether	N
Ethyl Acetate (100%)	S
Ethyl Alcohol	L
Ethyl Butyrate	S
Ethyl Chloride	N
Ethyl Ether	N
Ethylene Chloride	N
Ethylene Chlorohydrin	L
Ethylene Diamine	L
Ethylene Dichloride	N
Ethylene Glycol	L

Chemical Name	Rating
Ethylene Oxide	N
Fatty Acids	L
Fatty Alcohol Sulfonate	L
Ferric Salts	L
Ferric Sulfate	L
Ferrous Salts	L
Ferrous Sulfate	L
Fertilizer Salts	L
Fish Solubles	L
Fluoboric Acid	L
Fluosilicic Acid (All concentrations)	L
Formaldehyde (40%)	L
Formamide	L
Formic Acid (All concentrations)	L
Fruit Pulp	L
Fuel Oil	L
Furfural (100%)	L
Furfuryl Alcohol	N
Gallic Acid Sat'd	L
Gasoline	L
Gasohol	L
Gelatine	L
Gin	L
Gluconic Acid (All concentrations)	L
Glucose	L
Glycerine	L
Glycol	L
Glycol Ethers	L
Glycolic Acid (All conc.)	L
Grape Sugar Sat'd Aq.	L
Heptane	L
Hexane	L
Hexanol Tert	L
Hydrazine (35%)	L
Hydrazine Hydrate	L
Hydrazine Hydrochloride	L
Hydrosulfite (10%)	L
Hydroxylamine Sulfate	L
Hydriodic Acid (All conc.)	L
Hydrobromic Acid (50%)	L
Hydrocyanic Acid Sat'd	L
Hydrochloric Acid (All conc.)	L
Hydrofluoric Acid (All conc.)	L
Hydrofluorosilicic Acid (All conc.)	L

Chemical Name	Rating
Hydrogen Bromide (10%)	L
Hydrogen Peroxide (90%)	L
Hydrogen Phosphide (100%)	L
Hydroquinone	L
Hydrogen Sulfide	L
Hypochlorous Acid	L
Inks	L
Iodine (Alc. Sol.) Conc.	L
Iron Salts	L
Iso-Octane	S
Isopropyle Acetate	L
Isopropyl Alcohol	L
Isopropyl Ether	N
Jet Fuel	S
Kerosene	S
Lactic Acid (All concentrations)	L
Lanolin	L
Latex	L
Lead Salts	L
Lead Acetate Sat'd	L
Lime	L
Linseed Oil	L
Lithium Salts	L
Lube Oil	L
Magnesium Salts	L
Magnesium Carbonate	L
Magnesium Hydroxide	L
Magnesium Nitrate	L
Magnesium Oxide	L
Magnesium Sulfate	L
Maleic Acid	L
Malic Acid (1%)	L
Mercuric Salts	L
Mercurous Salts	L
Mercury	L
Methanol	L
Methyl Acetate	L
Methyl Alcohol (100%)	L
Methyl Amine (32%)	L
Methyl Bromide	N
Methyl Chloride	N
Methylene Chloride	N
Methyl Ethyl Ketone	S
Methyl Isobutyl Ketone	S

Chemical Name	Rating
Methyl Isopropyl Ketone	S
Methyl Sulfate	L
Methyl Sulfuric Acid (All conc.)	L
Milk	L
Mineral Oils	L
Molasses	L
Monochloroacetic Acid Ethyl Ester	L
Monochloroacetic Acid Methyl Ester	L
Morpholin	L
Mowilith D	L
Naphtha	S
Napthalene	S
Nickel Salts	L
Nicotine Dilute	L
Nicotinic Acid	L
Nitric Acid <50%	L
Nitrobenzene	S
Nitrotoluene	S
Octyl Cresol	L
Oils and Fats	L
Oleic Acid (All concentrations)	L
Oleum Conc.	N
Olive Oil	L
Orange Extract	L
Oxalic Acid (All concentrations)	L
Palmitic Acid	N
Palm Oil	S
Paraffin Emulsions	L
Paraffin Oil	L
Perchloric Acid (50%)	L
Perchloroethylene	N
Petroleum	L
Petroleum Ether	S
Phenol (10%)	S
Phenylhydrazine	N
Phosphoric Acid (All conc.)	L
Phosphorous Chlorides	S
Phosphorous (Yellow 100%)	L
Phosphorous Pentoxide	L
Photographic Solutions	L
Phthalic Acid (All concentrations)	L
Phthalic Anhydride	L
Pickling Baths	
Sulfuric Acid	L

Chemical Name	Rating
Hydrochloric Acid	L
Picric Acid (1%)	L
Plating Solutions	
Brass	
Cadmium	L
Copper	L
Gold	L
Indium	L
Lead	L
Nickel	L
Rhodium	L
Silver	L
Tin	L
Potassium / Aluminum Sulfates (50%)	L
Potassium Bichromate	L
Potassium Borate (10%)	L
Potassium Bromide	L
Potassium Chlorate	L
Potassium Chloride	L
Potassium Chromate	L
Potassium Cyanide	L
Potassium Dichromate (40%)	L
Potassium Ferri / Ferro Cyanide Sat'd	L
Potassium Fluoride	L
Potassium Hydroxide	L
Potassium Iodide	L
Potassium Nitrate Sat'd	L
Potassium Perborate Sat'd	L
Potassium Perchlorate	L
Potassium Permanganate	L
Potassium Persulfate Sat'd	L
Potassium Phosphates	L
Potassium Sulfate	L
Propanol	L
Propionic Acid (50%)	L
Propyl Alcohol	L
Propylene Dichloride (100%)	L
Propylene Glycol	L
Propylene Oxide	L
Pyridine	S
Rayon Coagulation Salts	L
Rust Inhibitors	L
Sea Water	L
Selenic Acid	L

Chemical Name	Rating
Sewage	L
Shortening	L
Silicic Acid	L
Silicone Oil	L
Silver Salts	L
Silver Nitrate	L
Soda Solution (All concentrations)	L
Soda Ash	L
Sodium Salts	L
Sodium Acetate Sat'd	L
Sodium Acrylates	L
Sodium Benzoate	L
Sodium Bicarbonate	L
Sodium Bisulfate (10%)	L
Sodium Bisulfite	L
Sodium Bromate	S
Sodium Bromide	L
Sodium Bromide Dilute Solution	L
Sodium Carbonate	L
Sodium Chlorate	L
Sodium Chloride	L
Sodium Chlorite	L
Sodium Chromate	L
Sodium Disulfite	L
Sodium Dithionite (10%)	L
Sodium Ferricyanide	L
Sodium Ferrocyanide Sat'd	L
Sodium Fluoride Sat'd	L
Sodium Hydroxide Conc.	L
Sodium Hypochlorite	L
Sodium Iodine	L
Sodium Nitrate	L
Sodium Oxalate	L
Sodium Persulfate	L
Sodium Phosphate	L
Sodium Silicate	L
Sodium Sulfate	L
Sodium Sulfide	L
Sodium Sulfite	L
Sodium Sulfonates	L
Sodium Thiosulfate	L
Spindle Oil	N
Stannic Salts	L
Stannous Salts	L

Chemical Name	Rating
Starch Solution Sat'd	L
Stearic Acid (All concentrations)	L
Succinic Acid	L
Sugar Solutions	
Glucose	L
Lactose	L
Sucrose, Etc.	L
Sulfur	L
Sulfuric Acid (98%)	S
Sulfuric Acid, Fuming	N
Sulfurous Acid	L
Sulfuryl Chloride	N
Tallow	L
Tannic Acid	L
Tanning Extracts	L
Tartaric Acid Sat'd	L
Tetrachloroethane	N
Tetrachloroethylene	N
Tetraethyl Lead	L
Tetrahydrofuran	N
Tetrahydronaphthalene	N
Thionyl Chloride	N
Tin Salts	L
Titanium Salts	S
Toluene	S

Chemical Name	Rating
Toluene Sulfonic Acid (All conc.)	S
Transformer Oil	L
Tributylphosphate	L
Trichloroacetic Acid	S
Trichloroethane	N
Trichloroethylene	N
Tricresyl Phosphate	L
Triethanolamine	L
Trioctyl Phosphate	N
Trisodium Phosphate Sat'd	L
Turpentine Oil	N
Urea	L
Urine	L
Vegetable Oils	L
Vinegar	L
Vanilla Extract	L
Wax Alcohol	N
Wetting Agents	L
Whiskey	L
White Acid (75%)	L
Wine	L
Xylene	N
Yeast	L
Zinc Salts	L
Zinc Sulfate	L

Leitfaden zur chemischen Kompatibilität

Dieser Leitfaden ist auf die folgenden Produkte anwendbar:

PIG Bergungsfässer, PIG Bergungsfässer mit Rädern, PIG Notfall-Kits in Bergungsfässern, PIG -Notfall-Kits in Bergungsfässern mit Rädern, PIG Auffangpaletten und -wannen, PIG Auffangpaletten mit Rolldeckel, PIG Tankauffangwannen, PIG IBC-Tankauffangwannen, PIG 1-Fass-Palette, Tankauffangwannen, PIG Utility-Auffangwannen, PIG Poly-Trichter

Informationen zum Leitfaden:

Dieser Bericht wird als Leitfaden zur Verfügung gestellt; er wurde aus Informationen entwickelt, die nach bestem Wissen von New Pig zuverlässig und genau waren. Aufgrund von Variablen und Anwendungsbedingungen, die außerhalb der Kontrolle von New Pig liegen, begründen keine der in diesem Leitfaden angegebenen Daten eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie. New Pig übernimmt keine Verantwortung, Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit dem Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen.

Diese Auflistung wurde erstellt, um Hinweise auf die chemische Kompatibilität von Auffangpaletten und -wannen, Behältern und anderen Polyethylen-Produkten der New Pig Corporation zu geben.

Bewertungen/Bewertungsschlüssel oder Bewertungen/chemische Auswirkungen

L (Langzeitlagerung): Keine sichtbare Zersetzung des Materials

K (Kurzzeitlagerung): Moderate Zersetzung des Materials

N (Nicht empfohlen): Signifikante Zersetzung des Materials

Aufgrund von Variablen und Bedingungen außerhalb unserer Kontrolle kann New Pig nicht garantieren, dass dieses Produkt zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert. Zur Gewährleistung von Effektivität und Ihrer Sicherheit empfehlen wir die Durchführung eines Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit diesem Produkt vor dem Kauf. Wenden Sie sich an New Pig, wenn Sie Fragen haben oder Informationen benötigen.

Bezeichnung der Chemikalie	Bewertung
Acetaldehyd (40%)	L
Acetamid	L
Essigsäure (50%)	L
Essigsäureanhydrid	S
Essigsäureäther	S
Aceton	L
Acetylen-Tetrabromid	S
Acrylat-Emulsionen	S
Acrylnitril	L
Adipinsäure	L
Aliphatische Kohlenwasserstoffe (Hexan, Octan, Hexen, Octen, etc.)	L
Alkalische Stoffe	L
Allylalkohol (96%)	L
Alaun (wässrige Lösungen)	L
Aluminiumchlorid (20%)	L
Aluminiumfluorid	L
Aluminium-Wasserstoff-Lösung (10%)	L
Aluminiumhydroxid	L
Alaun (Alle Typen)	L
Ammoniak (wasserfrei)	L

Bezeichnung der Chemikalie	Bewertung
Ammoniak (wässrig)	L
Ammoniak (100% trockenes Gas)	L
Ammoniumsalze	L
Ammoniumacetat	L
Ammoniumbifluorid	L
Ammoniumcarbonat (50%)	L
Ammoniumchlorid	L
Ammoniumwasserstofffluorid (50%)	L
Ammoniumhydroxid	L
Ammoniummetaphosphat gesättigt	L
Ammoniumnitrat (10%)	L
Ammoniumnitrat, gesättigt	L
Ammoniumpersulfat, gesättigt	L
Ammoniumphosphat	L
Ammoniumsulfat (10%)	L
Ammoniumsulfat, gesättigt	L
Ammoniumsulfid, gesättigt	L
Ammoniumthiocyanat, gesättigt	L
Amylacetat	L
Amylalkohol (100%)	L

Bezeichnung der Chemikalie	Bewertung
Amylchlorid	N
Anilin (100%)	S
Anilinhydrochlorid	S
Tierische Fette	L
Frostschutzmittel	L
Antimonsalze	L
Antimontrichlorid (90%)	L
Königswasser	N
Wässrige Salzlösungen (NaCl)	L
Wässrige Alkalien (NaOH)	L
Arsensäure	L
Arsensalze	L
Bariumsalze	L
Bariumcarbonat	L
Bariumchlorid	L
Bariumcyanid	L
Bariumsulfid	L
Batterieflüssigkeit, Säure	S
Rindertalg-Emulsion, sulfoniert	L
Bier	L
Benzaldehyd	L
Benzol	L
Benzolsulfonsäure	S
Benzoessäure	L
Benzylalkohol	L
Benzylchlorformiat	L
Wismut-Salze	L
Bleichlauge (10%)	S
Schwarzlauge	L
Borax, kalt gesättigt	L
Borsäure, verdünnt	L
Borsäure, konzentriert	L
Brom, flüssig	N
Bromwasser	N
Brombenzol	N
Bromoform	N
Butadien	L
Butan	L
Butandiol (100%)	L
Butanol	L
Butylacetat	L
Butylalkohol (100%)	L
Butylen	N
Butylenglykol	L

Bezeichnung der Chemikalie	Bewertung
Butylen, flüssig	N
Butylphenol	N
Buttersäure	L
Kalziumcarbonat	L
Kalziumchlorid	L
Kalziumhydroxid	L
Kalziumhypochlorit	L
Kalziumnitrat (50%)	L
Kalziumsulfat	L
Kampferöl	N
Kohlenstoffdisulfid	N
Kohlenstoffdisulfid	N
Kohlensäure (wässrige CO ₂ -Lösung)	L
Kohlenmonoxid	L
Kohlenstofftetrachlorid	N
Rizinusöl, konzentriert	L
Ätzmittel (wässrig)	L
Kalilauge, gelöst (50%)	L
Natronlauge, gelöst (10%)	L
Chloralhydrat	L
Chlorethanol	L
Chlorsäure (10%)	L
Chloressigsäure	L
Chlorbenzol	S
Chloroform	N
Chlormethan	N
Chlorsulfonsäure (100%)	N
Chromalaun, gesättigt	L
Chromsäure (50%)	S
Apfelwein	L
Zitronensäure (alle Konzentrationen)	L
Clorox Bleichmittel	L
Kokosnussölalkohole	L
Cola-Konzentrate	L
Druckluftaufbereitungsöl	L
Kupfersalze	L
Kupfercyanid	L
Kupfernitrat	L
Kupfersulfat	L
Maisöl	L
Baumwollsamensöl	L
Kresol (90%)	L
Kresylsäure	L
Crotonaldehyd	L

Bezeichnung der Chemikalie	Bewertung
Bromwasserstoff (10%)	L
Wasserstoffperoxid (90%)	L
Phosphorwasserstoff (100%)	L
Hydrochinon	L
Schwefelwasserstoff	L
Hypochlorige Säure	L
Tinten	L
Jodtinktur, konzentriert	L
Eisensalze	L
Isooktan	S
Isopropylacetat	L
Isopropylalkohol	L
Isopropylether	N
Düsentreibstoff	S
Kerosin	S
Milchsäure (alle Konzentrationen)	L
Lanolin	L
Latex	L
Bleisalze	L
Bleiacetat, gesättigt	L
Kalk	L
Leinöl	L
Lithiumsalze	L
Schmieröl	L
Magnesium-Salze	L
Magnesiumcarbonat	L
Magnesiumhydroxid	L
Magnesiumnitrat	L
Magnesiumoxid	L
Magnesiumsulfat	L
Maleinsäure	L
Apfelsäure (1%)	L
Quecksilber(II)-Salze	L
Quecksilber(I)-Salze	L
Quecksilber	L
Methanol	L
Methylacetat	L
Methylalkohol (100%)	L
Methylamin (32%)	L
Methylbromid	N
Methylchlorid	N
Methylenchlorid	N
Methylethylketon	S
Methyl Isobutyl Ketone	S

Bezeichnung der Chemikalie	Bewertung
Methylisopropylketon	L
Methylsulfat	L
Methylschwefelsäure (alle Konzentrationen)	L
Milch	L
Mineralöle	L
Melasse	L
Monochloressigsäure-Ethylester	L
Monochloressigsäure-Methylester	L
Morpholin	L
Mowilith D	S
Naphtha	S
Naphtalen	L
Nickelsalze	L
Nikotin, verdünnt	L
Nikotinsäure	L
Salpetersäure <50%	S
Nitrobenzol	S
Nitrotoluol	L
Octylkresol	L
Öle und Fette	L
Ölsäure (alle Konzentrationen)	N
Oleum, konzentriert	L
Olivenöl	L
Orangenextrakt	L
Oxalsäure (alle Konzentrationen)	N
Palmitinsäure	S
Palmöl	L
Paraffinemulsionen	L
Paraffinöl	L
Perchlorsäure (50%)	N
Perchloroethylen	L
Erdöl	S
Petrolether	S
Phenol (10%)	N
Phenylhydrazin	L
Phosphorsäure (alle Konzentrationen)	S
Phosphorhaltige Chloride	L
Phosphor (gelb, 100%)	L
Phosphorpentoxid	L
Fotografische Lösungen	L
Phthalsäure (alle Konzentrationen)	L
Phthalsäureanhydrid	
Beizbäder	L
Schwefelsäure	

Bezeichnung der Chemikalie	Bewertung
Salzsäure	L
Pikrinsäure (1%)	L
Beschichtungslösungen	
Messing	
Cadmium	L
Kupfer	L
Gold	L
Indium	L
Blei	L
Nickel	L
Rhodium	L
Silber	L
Zinn	L
Kalium-/Aluminiumsulfate (50%)	L
Kaliumbichromat	L
Kaliumborat (10%)	L
Kaliumbromid	L
Kaliumchlorat	L
Kaliumchlorid	L
Kaliumchromat	L
Kaliumcyanid	L
Kaliumdichromat (40%)	L
Kaliumferri-/ferrocyanid, gesättigt	L
Kaliumfluorid	L
Kaliumhydroxid	L
Kaliumjodid	L
Kaliumnitrat, gesättigt	L
Kaliumperborat, gesättigt	L
Kaliumperchlorat	L
Kaliumpermanganat	L
Kaliumpersulfat, gesättigt	L
Kaliumphosphate	L
Kaliumsulfat	L
Propanol	L
Propionsäure (50%)	L
Propylalkohol	L
Propylendichlorid (100%)	L
Propylenglykol	L
Propylenoxid	L
Pyridin	S
Rayon Koagulationssalze	L
Rostschutzmittel	L
Seewasser	L
Selensäure	L

Bezeichnung der Chemikalie	Bewertung
Abwasser	L
Schmalz	L
Kieselsäure	L
Silikonöl	L
Silbersalze	L
Silbernitrat	L
Sodalösung (alle Konzentrationen)	L
Natriumkarbonat	L
Natriumsalze	L
Natriumacetat, gesättigt	L
Natriumacrylate	L
Natriumbenzoat	L
Natriumbicarbonat	L
Natriumbisulfat (10%)	L
Natriumbisulfit	L
Natriumbromat	S
Natriumbromid	L
Natriumbromid, verdünnte Lösung	L
Natriumcarbonat	L
Natriumchlorat	L
Natriumchlorid	L
Natriumchlorit	L
Natriumchromat	L
Natriumdisulfit	L
Natriumdithionit (10%)	L
Natriumferricyanid	L
Natriumferrocyanid, gesättigt	L
Natriumfluorid, gesättigt	L
Natronlauge, konzentriert	L
Natriumhypochlorit	L
Natriumjodid	L
Natriumnitrat	L
Natriumoxalat	L
Natriumpersulfat	L
Natriumphosphat	L
Natriumsilikat	L
Natriumsulfat	L
Natriumsulfid	L
Natriumsulfit	L
Natriumsulfonate	L
Natriumthiosulfat	L
Spindelöl	N
Zinn(IV)-Salze	L
Zinn(II)-Salze	L

Bezeichnung der Chemikalie	Bewertung
Stärkelösung, gesättigt	L
Stearinsäure (alle Konzentrationen)	L
Bernsteinsäure	L
Zuckerlösungen	
Glucose	L
Laktose	L
Saccharose, usw.	L
Schwefel	L
Schwefelsäure (98%)	S
Schwefelsäure, rauchend	N
Schweiflige Säure	L
Schwefelchlorid	N
Talg	L
Gerbsäure	L
Bräunungsextrakte	L
Weinsäure, gesättigt	L
Tetrachlorethan	N
Tetrachloroethylen	N
Tetraethylblei	L
Tetrahydrofuran	N
Tetrahydronaphthalin	N
Thionylchlorid	N
Zinnsalze	L
Titansalze	S
Toluol	S

Bezeichnung der Chemikalie	Bewertung
Toluolsulfonsäure (alle Konzentrationen)	S
Transformatoröl	L
Tributylphosphat	L
Trichloressigsäure	S
Trichlorethan	N
Trichlorethylen	N
Tricresylphosphat	L
Triethanolamin	L
Trioctylphosphat	N
Trinatriumphosphat, gesättigt	L
Terpentinöl	N
Harnstoff	L
Urin	L
Pflanzenöle	L
Essig	L
Vanilleextrakt	L
Wachsalkohol	N
Netzmittel	L
Whisky	L
Weißsäure (75%)	L
Wein	L
Xylol	N
Hefe	L
Zinksalze	L
Zinksulfat	L

Guide de compatibilité chimique

Le guide s'applique aux produits suivants :

Surfûts de récupération PIG, Surfûts de récupération sur roues PIG, Kits anti-déversement PIG en surfûts de récupération, Kits anti-déversement sur roues PIG en surfûts de récupération, Palettes et plates-formes de confinement des déversements PIG, Palettes de confinement des déversements PIG couvertes et dotées de couvercles à cylindre, Unités de confinement des déversements à réservoir PIG, Unités de confinement des déversements IBC et à réservoir PIG, Conteneurs à fût unique PIG, Bacs de confinement à réservoir, Bacs utilitaires de confinement des déversements PIG, Entonnoirs PIG Poly

Informations sur le guide :

Ce rapport est fourni en tant que guide et a été produit sur la base des informations dont disposait New Pig, réputées fiables et exactes au moment de leur rédaction. En raison des variables et des conditions d'application sur lesquelles New Pig n'exerce aucun contrôle, les informations figurant dans ce guide sont fournies sans garantie d'aucune sorte, implicite ou explicite. New Pig n'assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit concernant l'utilisation ou la mauvaise utilisation de ces informations.

Cette liste a été préparée pour guider la compatibilité chimique des palettes et plates-formes de confinement, des conteneurs et autres produits à base de polyéthylène de New Pig Corporation.

Indice - Effet chimique

L (Entreposage à long terme) : Aucune dégradation visible au matériau

S (Entreposage à court terme) : Dégradation modérée au matériau

N (Non recommandé) : Dégradation significative au matériau

En raison des variables et des conditions spécifiques échappant à son contrôle, New Pig n'est pas en mesure de garantir que ses produits vous donneront satisfaction. Pour garantir l'efficacité du produit ainsi que votre sécurité, nous vous recommandons avant l'achat de soumettre celui-ci à des tests de compatibilité et d'absorption de vos produits chimiques. Pour de plus amples informations, veuillez contacter New Pig.

Nom chimique	Classe
Acétaldéhyde (40 %)	L
Acétamide	L
Acide acétique (50%)	L
Anhydride d'acide acétique	S
Éther acétique	S
Acétone	L
Tétrabromure d'acétylène	S
Émulsions acryliques	S
Acrylonitrile	L
Acide adipique	L
Hydrocarbures aliphatiques (Hexane, Octane, Hexène, Octène, etc.)	L
Alcali	L
Alcool allylique (96 %)	L
Alun (Solutions aqueuses)	L
Chlorure d'aluminium (20 %)	L
Fluorure d'aluminium	L
Solution d'hydrogène en aluminium (10 %)	L
Hydroxyde d'aluminium	L
Aluns (Tous les types)	L
Ammoniaque (Anhydre)	L

Nom chimique	Classe
Ammoniaque (Aqueux)	L
Ammoniac (100 % de gaz sec)	L
Sels d'ammonium	L
Acétate d'ammonium	L
Bifluorure d'ammonium	L
Carbonate d'ammonium (50 %)	L
Chlorure d'ammonium	L
Hydrogénofluorure d'ammonium (50 %)	L
Hydroxyde d'ammonium	L
Métaphosphate d'ammonium saturé	L
Nitrate d'ammonium (10 %)	L
Nitrate d'ammonium saturé	L
Persulfate d'ammonium saturé	L
Phosphate d'ammonium	L
Sulfate d'ammonium (10 %)	L
Sulfate d'ammonium saturé	L
Sulfure d'ammonium saturé	L
Thiocyanate d'ammonium saturé	L
Acétate d'amyle	L
Alcool amylique (100 %)	L

Nom chimique	Classe
Chlorure d'amyle	N
Aniline (100%)	S
Chlorhydrate d'aniline	S
Graisses animales	L
Antigel	L
Sels d'antimoine	L
Trichlorure d'antimoine (90 %)	L
Eau régale	N
Solutions salines aqueuses (NaCl)	L
Alcalis aqueux (NaOH)	L
Acide arsénique	L
Sels d'arsenic	L
Sels de baryum	L
Carbonate de baryum	L
Chlorure de baryum	L
Cyanure de baryum	L
Sulfure de baryum	L
Liquide de batterie, acide	S
Émulsion de suif de boeuf, sulfonée	L
Bière	L
Benzaldéhyde	L
Benzène	L
Acide de benzène sulfonique	S
Acide benzoïque	L
Alcool benzylique	L
Chloroformiate de benzyle	L
Sels de bismuth	L
Soude d'eau de javel (10 %)	S
Liqueur noire	L
Borax froid saturé	L
Acide borique dilué	L
Conc. d'acide borique	L
Brome, liquide	N
Brome, eau	N
Bromobenzène	N
Bromoforme	N
Butadiène	L
Butane	L
Butanediol (100 %)	L
Butanol	L
Acétate de butyle	L
Alcool butylique (100 %)	L
Butylène	N
Butylène glycol	L

Nom chimique	Classe
Butylène liquide	N
Butyl-phénol	N
Acide butyrique	L
Carbonate de calcium	L
Chlorure de calcium	L
Hydroxyde de calcium	L
Hypochlorite de calcium	L
Nitrate de calcium (50 %)	L
Sulfate de calcium	L
Huile de camphre	N
Bisulfure de carbone	N
Disulfure de carbone	N
Acide carbonique (AQ.CO2)	L
Monoxyde de carbone	L
Tétrachlorure de carbone	N
Conc. d'huile de ricin	L
Caustique (aqueux)	L
Solution de potasse caustique(50 %)	L
Solution de soude caustique(10 %)	L
Hydrate de chloral	L
Chloroéthanol	L
Acide chlorique (10 %)	L
Acide chloroacétique	L
Chlorobenzène	S
Chloroforme	N
Chloro-méthane	N
Acide chlorosulfonique (100 %)	N
Alun de chrome saturé	L
Acide chromique (50%)	S
Cidre	L
Acide citrique (Toutes les concentrations)	L
Eau de javel de Clorox	L
Alcools d'huile de noix de coco	L
Concentrés de cola	L
Huile de conditionnement d'air comprimé	L
Sels de cuivre	L
Cyanure de cuivre	L
Nitrate de cuivre	L
Sulfate de cuivre	L
Huile de maïs	L
Huile de graine de coton	L
Crésol (90 %)	L
Acide crésylique	L
Aldéhyde crotonique	L

Nom chimique	Classe
Chlorure cuivreux saturé	L
Cyclohexane	L
Cyclohexanol	L
Cyclohexanone	S
Détergents, général	L
Développeurs, photographiques	L
Dextrine saturée	L
Dextrose saturé	L
Sels diazoïques	L
Éther dibutylique	N
Phtalate de dibutyle	S
Sébacate de dibutyle	S
Acide dichloro-acétique	S
Acide dichloro-acétique, ester méthylique	L
Dichlorobenzène, liquide	N
Dichloroéthylène	N
Carburant diesel	S
Carburant diesel	S
Diéthylène glycol	L
Diéthanolamine	S
Carbonate de diéthyle	L
Acide Diglycolique (30 %)	L
Di-isobutyl-cétone	S
Diméthylamine	S
Diméthylformamide	S
Phtalate de dinonyle	N
Phtalate de dioctyle	N
Dioxane	L
Oxyde de diphenyle	N
Phosphate disodique	L
Électrolyte	L
Émulsions, photographiques	L
Éthanol	L
Éther	N
Acétate d'éthyle (100 %)	S
Alcool éthylique	L
Butyrate d'éthyle	S
Chlorure d'éthyle	N
Éther éthylique	N
Chlorure d'éthylène	N
Chlorhydrine d'éthylène	L
Éthylène diamine	L
Dichlorure d'éthylène	N
Éthylène glycol	L

Nom chimique	Classe
Oxyde d'éthylène	N
Acides gras	L
Sulfonate d'alcool gras	L
Sels ferriques	L
Sulfate ferrique	L
Sels ferreux	L
Sulfate ferreux	L
Sels d'engrais	L
Solubles de poissons	L
Acide fluoroborique	L
Acide fluosilicique (Toutes les concentrations)	L
Formaldéhyde (40 %)	L
Formamide	L
Acide formique (Toutes les concentrations)	L
Pulpe de fruits	L
Mazout	L
Furfural (100 %)	L
Alcool furfurylique	N
Acide gallique saturé	L
Essence	L
Essence-alcool	L
Gélatine	L
Gin	L
Acide gluconique (Toutes les concentrations)	L
Glucose	L
Glycérine	L
Glycol	L
Éthers glycoliques	L
Acide glycolique (Toutes les conc.)	L
Sucre de raisin saturé Aq.	L
Heptane	L
Hexane	L
Hexanol Tert	L
Hydrazine (35 %)	L
Hydrate d'hydrazine	L
Hydrochlorure d'hydrazine	L
Hydrosulfite (10 %)	L
Sulfate d'hydroxylamine	L
Acide iodhydrique (Toutes les conc.)	L
Acide bromhydrique (50 %)	L
Acide cyanhydrique saturé	L
Acide chlorhydrique (Toutes les conc.)	L
Acide fluorhydrique (Toutes les conc.)	L
Acide hydrofluorosilicique (Toutes les conc.)	L

Nom chimique	Classe
Bromure d'hydrogène (10 %)	L
Peroxyde d'hydrogène (90 %)	L
Phosphure d'hydrogène (100 %)	L
Hydroquinone	L
Sulfure d'hydrogène	L
Acide hypochloreux	L
Encres	L
Iode (Alc.Sol.)Conc.	L
Sels de fer	L
Iso-Octane	S
Acétate d'isopropyle	L
Alcool isopropylique	L
Éther isopropylique	N
Carburacteur	S
Kérosène	S
Acide lactique (Toutes les concentrations)	L
Lanoline	L
Latex	L
Sels de plomb	L
Acétate de plomb saturé	L
Chaux	L
Huile de lin	L
Sels de lithium	L
Huile de lubrification	L
Sels de magnésium	L
Carbonate de magnésium	L
Hydroxyde de magnésium	L
Nitrate de magnésium	L
Oxyde de magnésium	L
Sulfate de magnésium	L
Acide maléique	L
Acide malique (1 %)	L
Sels mercuriques	L
Sels mercureux	L
Mercure	L
Méthanol	L
Acétate de méthyle	L
Alcool méthylique (100%)	L
Méthylamine (32 %)	L
Bromure de méthyle	N
Chlorure de méthyle	N
Dichlorométhane	N
Méthyléthylcétone	S
Méthylisobutylcétone	S

Nom chimique	Classe
Méthylisopropylcétone	S
Sulfate de méthyle	L
Acide méthylsulfurique (Toutes les conc.)	L
Lait	L
Huiles Minérales	L
Mélasse	L
Ester éthylique d'acide monochloroacétique	L
Ester méthylique d'acide monochloroacétique	L
Morpholine	L
Mowilith D	L
Naphte	S
Naphtalène	S
Sels de nickel	L
Nicotine diluée	L
Acide nicotinique	L
Acide nitrique <50 %	L
Nitrobenzène	S
Nitrotoluène	S
Crésol octylique	L
Huiles et graisses	L
Acide oléique (Toutes les concentrations)	L
Conc. d'oléum	N
Huile d'olive	L
Extrait d'orange	L
Acide oxalique (Toutes les concentrations)	L
Acide palmitique	N
Huile de palme	S
Émulsions de paraffine	L
Huile de paraffine	L
Acide perchlorique (50 %)	L
Perchloréthylène	N
Pétrole	L
Éther de pétrole	S
Phénol (10 %)	S
Phénylhydrazine	N
Acide phosphorique (Toutes les conc.)	L
Chlorures de phosphore	S
Phosphore (Jaune 100 %)	L
Pentoxyle de phosphore	L
Solutions photographiques	L
Acide phtalique (Toutes les concentrations)	L
Anhydride phthalique	L
Bains de décapage	
Acide sulfurique	L

Nom chimique	Classe
Acide hydrochlorique	L
Acide picrique (1 %)	L
Solutions de placage	
Laiton	
Cadmium	L
Cuivre	L
Or	L
Indium	L
Plomb	L
Nickel	L
Rhodium	L
Argent	L
Étain	L
Sulfates de potassium et d'aluminium (50 %)	L
Bichromate de potassium	L
Borate de potassium (10 %)	L
Bromure de potassium	L
Chlorate de potassium	L
Chlorure de potassium	L
Chromate de potassium	L
Cyanure de potassium	L
Dichromate de potassium (40 %)	L
Ferri / Ferro-cyanure de potassium saturé	L
Fluorure de potassium	L
Hydroxyde de potassium	L
Iodure de potassium	L
Nitrate de potassium saturé	L
Perborate de potassium saturé	L
Perchlorate de potassium	L
Permanganate de potassium	L
Persulfate de potassium saturé	L
Phosphates de potassium	L
Sulfate de potassium	L
Propanol	L
Acide propionique (50 %)	L
Alcool propylique	L
Dichlorure de propylène (100 %)	L
Propylène glycol	L
Oxyde de propylène	L
Pyridine	S
Sels de coagulation de rayonne	L
Inhibiteurs d'oxydation	L
Eau de mer	L
Acide sélénique	L

Nom chimique	Classe
Égout	L
Matière grasse	L
Acide silicique	L
Huile de silicone	L
Sels d'argent	L
Nitrate d'argent	L
Solution de soude (Toutes les concentrations)	L
Carbonate de sodium	L
Sels de sodium	L
Acétate de sodium saturé	L
Acrylates de sodium	L
Benzoate de sodium	L
Bicarbonate de sodium	L
Bisulfate de sodium (10 %)	L
Bisulfite de sodium	L
Bromate de sodium	S
Bromure de sodium	L
Solution diluée au bromure de sodium	L
Carbonate de sodium	L
Chlorate de sodium	L
Chlorure de sodium	L
Chlorite de sodium	L
Chromate de sodium	L
Disulfite de sodium	L
Dithionite de sodium (10 %)	L
Ferricyanure de sodium	L
Ferrocyanure de sodium saturé	L
Fluorure de sodium saturé	L
Conc. d'hydroxyde de sodium	L
Hypochlorite de sodium	L
Iode de sodium	L
Nitrate de sodium	L
Oxalate de sodium	L
Persulfate de sodium	L
Phosphate de sodium	L
Silicate de sodium	L
Sulfate de sodium	L
Sulfure de Sodium	L
Sulfite de sodium	L
Sulfonates de sodium	L
Thiosulfate de sodium	L
Huile à broche	N
Sels stanniques	L
Stannous Salts	L

Nom chimique	Classe
Solution d'amidon saturée	L
Acide stéarique (Toutes les concentrations)	L
Acide succinique	L
Solutions de sucre	
Glucose	L
Lactose	L
Saccharose, etc.	L
Soufre	L
Acide sulfurique (98%)	S
Acide sulfurique, fumant	N
Acide sulfureux	L
Chlorure de sulfuryle	N
Suif	L
Acide tannique	L
Extraits tannants	L
Acide tartrique saturé	L
Tétrachloroéthane	N
Tétrachloroéthylène	N
Plomb tétraéthyle	L
Tétrahydrofurane	N
Tétrahydronaphtalène	N
Chlorure de thionyle	N
Sels d'étain	L
Sels de titane	S
Toluène	S

Nom chimique	Classe
Acide sulfonique de toluène (Toutes les conc.)	S
Huile pour transformateurs	L
Tributylphosphate	L
Acide trichloro-acétique	S
Trichloroéthane	N
Trichloroéthylène	N
Phosphate de tricrésyle	L
Triéthanolamine	L
Phosphate de trioctyle	N
Phosphate trisodique saturé	L
Essence de térébenthine	N
Urée	L
Urine	L
Huiles végétales	L
Vinaigre	L
Extrait de vanille	L
Alcool de cire	N
Agents mouillants	L
Whisky	L
Acide blanc (75 %)	L
Vin	L
Xylène	N
Levure	L
Sels de zinc	L
Sulfate de zinc	L

Guida di compatibilità chimica

Guida applicabile ai seguenti prodotti:

Fusti di recupero di sovrainballaggi PIG, Fusti di recupero di sovrainballaggi con ruote PIG, Kit di contenimento delle fuoriuscite PIG in fusti di recupero di sovrainballaggi, Pallet e pedane di contenimento delle fuoriuscite PIG, Pallet di contenimento delle fuoriuscite PIG coperti e con coperchio avvolgibile, Unità di contenimento delle fuoriuscite dei serbatoi PIG, Unità di contenimento delle fuoriuscite dei serbatoi e IBC PIG, Contenitori per singolo fusto PIG, Bacini di contenimento per serbatoi, Bacini di contenimento di fuoriuscite multiuso PIG, PIG Imbuti in polietilene

Informazioni sulla guida:

Questa relazione è offerta come guida ed è stata sviluppata sulla base di informazioni che, per quanto a conoscenza di New Pig, sono affidabili e precise. A causa di variabili e condizioni di applicazione non controllate da New Pig, nessun dato presente in questa guida deve essere considerato come una garanzia, espressa o implicita. New Pig non si assume alcun obbligo o responsabilità per quanto riguarda l'uso o l'uso improprio delle informazioni.

Questo elenco è stato preparato per fornire indicazioni sulla compatibilità chimica dei pallet e delle pedane di contenimento, dei contenitori e di altri prodotti in polietilene della New Pig Corporation.

Indici / Fattori degli indici — Effetto chimico

L (Stoccaggio a lungo termine): Nessun degrado visibile al materiale

S (Stoccaggio a breve termine): Degrado moderato al materiale

N (Non raccomandato): Degrado significativo al materiale

A causa di variabili e condizioni non controllabili, tuttavia, New Pig non è in grado di garantire che i prodotti funzionano pienamente secondo le specifiche esigenze del cliente. Per assicurarsi un elevato livello di efficacia e operare in sicurezza, è pertanto consigliabile procedere all'acquisto solo dopo aver condotto un test di compatibilità e aver quindi verificato che il prodotto riesca ad assorbire le sostanze chimiche specificamente utilizzate. Per domande o informazioni aggiuntive, contattare New Pig.

Denominazione chimica	Indice
Acetaldeide (40%)	L
Acetammide	L
Acido acetico (50%)	L
Anidride dell'acido acetico	S
Etere acetico	S
Acetone	L
Acetilene Tetrabromometano	S
Emulsioni acriliche	S
Acrilonitrile	L
Acido adipico	L
Idrocarburi alifatici (esano, ottano, esene, ottene, ecc.)	L
Alcalino	L
Alcool allilico (96%)	L
Allume (soluzioni acquose)	L
Cloruro di alluminio (20%)	L
Fluoruro di alluminio	L
Soluzione di idrogeno di alluminio	L
Idrossido di alluminio	L
Allumi (tutti i tipi)	L
Ammoniaca (anidra)	L

Denominazione chimica	Indice
Ammoniaca (acquosa)	L
Ammoniaca (100% gas secco)	L
Sali di ammonio	L
Acetato di ammonio	L
Bifluoruro di ammonio	L
Carbonato di ammonio (50%)	L
Cloruro d'ammonio	L
Fluoruro di idrogeno di ammonio (50%)	L
Idrossido d'ammonio	L
Metafosfato di ammonio saturo	L
Nitrato di ammonio (10%)	L
Nitrato di ammonio saturo	L
Persolfato di ammonio saturo	L
Fosfato di ammonio	L
Solfato di ammonio (10%)	L
Solfato di ammonio saturo	L
Solfuro di ammonio saturo	L
Tiocianato di ammonio saturo	L
Acetato di amile	L
Alcool di amile (100%)	L

Denominazione chimica	Indice
Cloruro di amile	N
Anilina (100%)	S
Cloridrato di anilina	S
Grassi animali	L
Antigelo	L
Sali di antimonio	L
Tricloruro di antimonio (90%)	L
Acqua regia	N
Soluzioni saline acquose (NaCl)	L
Alcali acquosi (NaOH)	L
Acido arsenico	L
Sali arsenici	L
Sali di bario	L
Carbonato di bario	L
Cloruro di bario	L
Cianuro di bario	L
Solfuro di bario	L
Liquido della batteria, acido	S
Emulsione di sego di manzo, solfonata	L
Birra	L
Benzaldeide	L
Benzene	L
Acido solfonico benzenico	S
Acido benzoico	L
Alcool benzilico	L
Cloroformiato benzilico	L
Sali di bismuto	L
Liscivia sbiancante	S
Liscivio nero	L
Borato saturato a freddo	L
Acido borico diluito	L
Acido borico concentrato	L
Bromo, liquido	N
Bromo, acqua	N
Bromobenzene	N
Bromoformio	N
Butadiene	L
Butano	L
Butandiolo (100%)	L
Butanolo	L
Butile acetato	L
Alcool butilico (100%)	L
Butilene	N
Glicole butilenico	L

Denominazione chimica	Indice
Liquido butilenico	N
Butilfenolo	N
Acido butirrico	L
Carbonato di calcio	L
Cloruro di calcio	L
Iodossido di calcio	L
Ipcloclorito di Calcio	L
Nitrato di calcio (50%)	L
Solfato di calcio	L
Olio di canfora	N
Bisolfuro di carbonio	N
Solfuro di carbonio	N
Acido carbonico (CO2 acqua)	L
Monossido di carbonio	L
Tetracloruro di carbonio	N
Olio di ricino conc.	L
Caustico (acquoso)	L
Potassa caustica sol. (50%)	L
Soda caustica sol. (10%)	L
Idrato di cloralio	L
Cloroetanolo	L
Acido clorico (10%)	L
Acido cloroacetico	L
Clorobenzene	S
Cloroformio	N
Clorometano	N
Acido clorosolfonico (100%)	N
Allume cromico saturo	L
Acido cromico (50%)	S
Cedro	L
Acido citrico (tutte le concentrazioni)	L
Candeggina Clorox	L
Alcoli di olio di cocco	L
Concentrati di cola	L
Olio per condizionatori d'aria compressa	L
Sali di rame	L
Cianuro rameico	L
Nitrato rameico	L
Solfato rameico	L
Olio di granturco	L
Olio di semi di cotone	L
Cresolo (90%)	L
Acido cresilico	L
Aldeide crotonica	L

Denominazione chimica	Indice
Cloruro rameoso saturo	L
Cicloesano	L
Cicloesanol	L
Cicloesanone	S
Detergenti, comuni	L
Sviluppatori, fotografici	L
Destrina satura	L
Destrosio Saturo	L
Sali di diazo	L
Etere dibutilico	N
Dibutilftalato	S
Sebacato dibutilico	S
Acido dicloroacetico	S
Acido dicloroacetico, estere metilico	L
Diclorobenzene, liquido	N
Dicloroetilene	N
Gasolio	S
Carburante diesel	S
Glicole dietilenico	L
Dietanolammina	S
Dietilcarbonato	L
Acido diglicolico (30%)	L
Diisobutilchetone	S
Dimetilammina	S
Dimetilformammide	S
Dinonilftalato	N
Diottilftalato	N
Diossano	L
Ossido difenilico	N
Fosfato disodico	L
Elettrolito	L
Emulsioni, fotografiche	L
Etanolo	L
Etere	N
Acetato di etile (100%)	S
Alcol etilico	L
Butirrato di etile	S
Cloroetano	N
Etere etilico	N
Cloroetano	N
Cloridrina di etilene	L
Etilendiammina	L
Dicloroetilene	N
Glicole etilenico	L

Denominazione chimica	Indice
Ossido di etilene	N
Acidi grassi	L
Alcool solfonato grasso	L
Sali ferrici	L
Solfato ferrico	L
Sali ferrosi	L
Solfato ferroso	L
Sali fertilizzanti	L
Solubili di pesce	L
Acido fluoroborico	L
Acido fluosilicico (tutte le concentrazioni)	L
Formaldeide (40%)	L
Formammide	L
Acido formico (tutte le concentrazioni)	L
Polpa di frutta	L
Carburante	L
Furfurolo (100%)	L
Alcool furfurilico	N
Acido gallico saturo	L
Benzina	L
Gasolio	L
Gelatina	L
Gin	L
Acido gluconico (tutte le concentrazioni)	L
Glucosio	L
Glicerina	L
Glicole	L
Glicoleteri	L
Acido glicolico (tutte le conc.)	L
Zucchero d'uva saturo acquoso	L
Eptano	L
Esano	L
Esanolo terz	L
Idrazina (35%)	L
Idrato d'idrazina	L
Cloridrato d'idrazina	L
Idrosolfito (10%)	L
Solfato di idrossilammina	L
Acido idrodico (tutte le conc.)	L
Acido Idro-bromico (50%)	L
Acido cianidrico saturo	L
Acido cloridrico (tutte le conc.)	L
Acido fluoridrico (tutte le conc.)	L
Acido idrofluosilicico (tutte le conc.)	L

Denominazione chimica	Indice
Bromuro di idrogeno (10%)	L
Perossido di idrogeno (90%)	L
Fosforo di idrogeno (100%)	L
Idrochinone	L
Idrogeno solforato	L
Acido ipocloroso	L
Inchiostri	L
Iodio (sol. alc.) conc.	L
Sali di ferro	L
Iso-ottano	S
Isopropile acetato	L
Alcool isopropilico	L
Etere isopropilico	N
Combustibile per jet	S
Cherosene	S
Acido lattico	L
Lanolina	L
Lattice	L
Sali di piombo	L
Acetato di piombo saturo	L
Limetta	L
Olio di lino	L
Sali di litio	L
Olio lubrificante	L
Sali di magnesio	L
Carbonato di magnesio	L
Idrossido di magnesio	L
Nitrato di magnesio	L
Ossido di magnesio	L
Solfato di magnesio	L
Acido maleico	L
Acido malico (1%)	L
Sali mercurici	L
Sali di mercurio	L
Mercurio	L
Metanolo	L
Acetato di metile	L
Alcool metilico alcolico (100%)	L
Metilammina (32%)	L
Bromuro di metile	N
Cloruro metilico	N
Cloruro di metilene	N
Metiletilchetone	S
Metiletilchetone	S

Denominazione chimica	Indice
Metilisopropilchetone	S
Metilsolfato	L
Acido solforico metilico (tutte le conc.)	L
Latte	L
Oli minerali	L
Melassa	L
Etere etilico dell'acido monocloroacetico	L
Etere metilico dell'acido monocloroacetico	L
Morfolina	L
Mowilith D	L
Nafta	S
Naftalina	S
Sali di nichel	L
Nicotina diluita	L
Acido nicotinico	L
Acido nitrico <50%	L
Nitrobenzene	S
Nitrotoluene	S
Otticresolo	L
Oli e grassi	L
Acido oleico (tutte le concentrazioni)	L
Olio conc.	N
Olio d'oliva	L
Estratto di arancia	L
Acido ossalico (tutte le concentrazioni)	L
Acido palmitico	N
Olio di palma	S
Emulsioni di paraffina	L
Olio di paraffina	L
Acido perclorico (50%)	L
Percloroetilene	N
Petrolio	L
Etere di petrolio	S
Fenolo (10%)	S
Fenilidrazina	N
Acido fosforico (tutte le conc.)	L
Cloruri di fosforo	S
Fosforo (giallo 100%)	L
Pentossido di fosforo	L
Soluzioni fotografiche	L
Acido ftalico (tutte le concentrazioni)	L
Anidride ftalica	L
Bagni di decapaggio	
Acido solforico	L

Denominazione chimica	Indice
Acido cloridrico	L
Acido picrico (1%)	L
Soluzioni di placcatura	
Ottone	
Cadmio	L
Rame	L
Oro	L
Indio	L
Piombo	L
Nichel	L
Rodio	L
Argento	L
Stagno	L
Solfati di potassio / alluminio (50%)	L
Bicromato di potassio	L
Borato di potassio (10%)	L
Bromuro di potassio	L
Clorato di potassio	L
Cloruro di potassio	L
Cromato di potassio	L
Cianuro di potassio	L
Dicromato di potassio (40%)	L
Cianuro di ferro / ferrico di potassio saturo	L
Fluoruro di potassio	L
Idrossido di potassio	L
Ioduro di potassio	L
Nitrato di potassio saturo	L
Perborato di potassio saturo	L
Perclorato di potassio	L
Permanganato di potassio	L
Persolfato di potassio saturo	L
Fosfati di potassio	L
Solfato di potassio	L
Propanolo	L
Acido propionico (50%)	L
Alcool propilico	L
Dicloruro di propilene (100%)	L
Glicole propilenico	L
Ossido di propilene	L
Piridina	S
Sali di coagulazione del rayon	L
Inibitori della ruggine	L
Acqua marina	L
Acido selenico	L

Denominazione chimica	Indice
Liquami	L
Grasso	L
Acido silicico	L
Olio di silicone	L
Sali d'argento	L
Nitrato d'argento	L
Soluzione di soda (tutte le concentrazioni)	L
Carbonato di sodio	L
Sali di sodio	L
Acetato di sodio saturo	L
Acrilati di sodio	L
Benzoato di sodio	L
Bicarbonato di sodio	L
Bisolfato di sodio (10%)	L
Bisolfito di sodio	L
Bromato di sodio	S
Bromuro di sodio	L
Soluzione diluita di bromuro di sodio	L
Carbonato di sodio	L
Clorato di sodio	L
Cloruro di sodio	L
Clorite di sodio	L
Cromato di sodio	L
Disolfito di sodio	L
Ditionito di sodio (10%)	L
Ferricianuro di sodio	L
Ferricianuro di sodio saturo	L
Fluoruro di sodio saturo	L
Idrossido di sodio conc.	L
Ipclorito di sodio	L
Iodato di sodio	L
Nitrato di sodio	L
Ossalato di sodio	L
Solfato di sodio	L
Fosfato di sodio	L
Silicato di sodio	L
Solfato di sodio	L
Solfuro di sodio	L
Solfito di sodio	L
Solfonati di sodio	L
Tiosolfato di sodio	L
Olio per mandrino	N
Sali stannici	L
Sali stannosi	L

Denominazione chimica	Indice
Soluzione di amido satura	L
Acido stearico (tutte le concentrazioni)	L
Acido succinico	L
Zucchero liquido	
Glucosio	L
Lattosio	L
Saccarosio, ecc.	L
Zolfo	L
Acido solforico (98%)	S
Acido solforico, fumante	N
Acido solforoso	L
Cloruro di sodio	N
Sego	L
Acido tannico	L
Estratti abbronzanti	L
Acido tartarico saturo	L
Tetracloroetano	N
Tetracloroetilene	N
Piombo tetraetile	L
Tetraidrofurano	N
Tetraidronaftalina	N
Cloruro di tionile	N
Sali di stagno	L
Sali di titanio	S
Toluene	S

Denominazione chimica	Indice
Acido solfonico di toluene (tutte le conc.)	S
Olio per trasformatori	L
Tributilfosfato	L
Acido tricloroacetico	S
Tricloroetano	N
Tricloroetilene	N
Fosfato tricesilico	L
Trietanolammina	L
Triottilfosfato	N
Fosfato trisodico saturo	L
Olio di trementina	N
Urea	L
Urina	L
Oli vegetali	L
Aceto	L
Estratto di vaniglia	L
Alcool della cera	N
Agenti umettanti	L
Whisky	L
Acido bianco (75%)	L
Vino	L
Xilene	N
Lievito	L
Sali di zinco	L
Solfato di zinco	L